


# ERGUS QE-10-15G

## Деталировка



## Реестр запчастей (ITM)

Code	Discription	QE-10G	QE-15G
1	Motor Grid	10-01-00	10-01-00
2	Plastic Chamber	10-01-01	10-01-01
3	Ignition Button	10-01-02	10-01-02
4	Handle	10-01-03	10-01-03
5	Switch Cover	10-01-04	10-01-04
6	Positioning Cover	10-01-05	10-01-05
7	Protecting Cover	10-01-06	10-01-06
8	Power Cord Fastener	10-01-07	10-01-07
9	Motor	10-01-08	10-01-08
10	Fan	10-01-09	10-01-09
14	ON-OFF Switch	10-01-10	10-01-10
15	Power Cord	10-01-11	10-01-11
16	Safty Gas Control Valve	10-01-12	10-01-12
17	Solenoid Valve	10-01-13	10-01-13
19	Nozzle	10-01-14	10-01-14
20	Burner Stand	10-01-15	10-01-15
21	Thermostat	10-01-16	10-01-16
22	Thermo-Element	10-01-17	10-01-17
23	Igniting Electrode	10-01-18	10-01-18
24	Burner Set	10-01-19	10-01-19
25	Housing Assembly	10-01-20	12-01-20
26	Gas Hose (Optional)	10-01-21	10-01-21
27	Regulator (Optional)	10-01-22	15-01-22
28	Piezo-Ignitor	10-01-23	10-01-23

## Перевод

№ детали	Описание	№ детали	Описание
01	Решетка всасывания	15	Электрический шнур
02	Пластиковый кожух	16	Газовый вентиль
03	Кнопка зажигания	17	Электромагнитный клапан
04	Ручка	18	Соединительная гайка
05	Фиксирующая гайка	19	Форсунка
06	Фиксирующая крышка	20	Крепление горелки
07	Защитная крышка	21	Термостат
08	Крепление электрического шнура	22	Термоэлемент
09	Электродвигатель	23	Электрод зажигания
10	Вентилятор	24	Горелка
11	Плоская шайба	25	Корпус (кожух)
12	Гроверная шайба	26	Газовый шланг
13	Винт	27	Регулятор (газовый редуктор)
14	Выключатель	28	Пьезоэлемент